



# PROTEÓMICA

---

## PREPARACIÓN DE MUESTRAS.

### ***Buffers.***

#### Características:

De fácil preparación, solo se vierte el contenido del sobre en un beaker, se añade agua ultrapura (o agua en metanol para Buph Tris-Glycine Transfer Buffer) y se agita para disolver.

#### Productos:

- ❖ ***Mezcla seca de Buffers.***